



## GENESEED® mRNA/lncRNA In situ hybridization test kit (Biotin, HRP-TSA488)

### 产品规格

产品名称	货号	规格
GENESEED® mRNA/lncRNA In situ hybridization test kit (Biotin, HRP-TSA488)	H0208	50T

### 应用范围

1. 探针: Biotin 标记的 mRNA/lncRNA 探针;
2. 标本: 石蜡组织切片、细胞爬片、滴片、涂片、冰冻切片。

### 试剂盒组成

试剂组分	规格	数量	储存
Solution A	15 mL	1	4°C
Solution B	15 mL	1	4°C
Solution C	15 mL	1	4°C
mRNA/lncRNA Hybridization Buffer	10 mL	1	-20°C
Blocking Buffer I	5 mL	1	4°C
Blocking Buffer II	10 mL	1	4°C
Washing Buffer(10×)	50 mL	4	4°C
Streptavidin-HRP Conjugate	50 μL	1	-20°C
TSA-488	50 μL	1	-20°C, 避光
TSA amplification Buffer	5 mL	1	4°C
DAPI-Antifade Solution	1 mL	1	-20°C, 避光

- 注意: 1. mRNA/lncRNA Hybridization Buffer 低温储存时冻结, 需在 37 水浴至完全溶解后混匀使用;
2. Washing Buffer(10×), 稀释前必须摇匀, 摇匀后呈浑浊白色液态, 稀释后变澄清, 且有少量泡沫;
3. TSA-488、DAPI-Antifade Solution 必须避光储存。



## 需要自备的试剂、耗材和仪器

mRNA/lncRNA 探针、二甲苯或其替代品、100%/85%/70%乙醇；4%多聚甲醛、FISH 封片胶（在烘箱杂交时可不使用）、0.1% DEPC 水、0.15% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>（使用 DEPC 水配制）；PBS pH7.0（使用 DEPC 水配制）；

盖玻片；染缸、镊子、0.2ml 离心管；避光湿盒、恒温箱、水浴锅、荧光显微镜。

**实验步骤**（以下步骤是常规步骤，根据不同标本类型及固定试剂等要进行条件优化。需要对 Solution A、Solution B、Solution C 进行试剂的延长或者缩短，实验中使用的 PBS、0.15% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 均使用 DEPC 水配制。）

### DAY 1

#### 1. 预处理

- 1) 石蜡组织切片：二甲苯脱蜡，15min/次，3 次；依次浸入无水乙醇、85%乙醇、70%乙醇各 5min；随后浸入 PBS，5min/次，1 次；
- 2) 细胞爬片、滴片、涂片：固定后，浸入 PBS，5min/次，1 次；
- 3) 冰冻切片浸入 PBS，5min/次，1 次；

2. 将 Solution A 滴加在标本上，室温静置 15min（根据标本的薄厚、标本类型、标本老化程度可适当调整时间）；

3. 吸去 Solution A，滴加 Solution B，室温静置 15min（根据标本的薄厚、标本类型、标本老化程度可适当调整时间）；

4. 吸去 Solution B，在 PBS 溶液中浸泡 5min；

5. 滴加 Solution C，室温静置 15min（根据标本的薄厚、标本类型、标本老化程度可适当调整时间），PBS 洗涤标本 5 分钟；

6. 甩去残留在标本上的 PBS，滴加 3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>，室温孵育 15min，0.1%DEPC 水洗涤 3min/次，1 次；

7. 甩干标本上的 DEPC 水，在标本上滴加 4%多聚甲醛，室温固定 15min（建议在通风橱中进行）；

8. 吸去 4%多聚甲醛，在 PBS 溶液中浸泡 5min，洗涤后甩去残留 PBS；

#### 9. 预杂交

在标本上滴加 50 ~ 100μL mRNA/lncRNA Hybridization Buffer，盖上盖玻片，放入湿盒中，在恒温箱中 55°C预杂交约 1 小时；



10. 吸去标本上的 mRNA/lncRNA Hybridization Buffer，在标本上滴加 Blocking Buffer II，可不加盖玻片，但要保证标本不会变干，放入湿盒中，37°C 孵育约 1 小时；

11. 吸去 Blocking Buffer II，在 PBS 溶液中洗涤 5min/次，2 次；

12. 准备探针

将探针与 mRNA/lncRNA Hybridization Buffer 按 1:50 ~ 200 稀释（具体稀释比例根据实际实验情况调整），混合均匀后，85°C 变性 3min，4°C 平衡 2min；

13. 杂交

甩去标本上残留的 PBS，滴加 20 ~ 50 $\mu$ L 平衡后的探针，盖上盖玻片，用 FISH 封片胶封片 37°C ~ 42°C 杂交 16 ~ 72 小时；

## Day 2

14. 洗涤

Washing Buffer(10 $\times$ ) 与 0.1% DEPC 水按 1: 9 混合均匀，配成工作液，揭去 FISH 封片胶，将标本放入 Washing Buffer 工作液中，洗涤至盖玻片自动脱落，再将标本移至新的 Washing Buffer 工作液（预热至 42°C），洗涤 2min，再移到室温的 Washing Buffer 工作液，洗涤 8min（常温洗涤时间和次数可根据实际实验适当调整，但不可过长，如若背景过高，洗涤时可适当摇晃）；

15. 将 Streptavidin -HRP 和 Blocking Buffer I 按 1: 100 ~ 500 稀释，混匀后滴 1 ~ 3 滴在标本上，盖上盖玻片，放置在湿盒中，37°C 孵育约 1 小时；

16. 将标本浸入 PBS 中，待盖玻片自动脱落后，移至新的 PBS，洗涤 7min/次，2 次，吸去残留 PBS；

### 以下步骤注意避光

17. 配制 TSA 工作液

以 TSA: TSA amplification Buffer: 0.15% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>=1: (50 ~ 100) : 1 的比例混合均匀，静置 2 ~ 3min；

18. 往标本上滴加 50 ~ 100 $\mu$ L 配制好的 TSA 工作液，室温避光孵育 8 ~ 15min；

19. 使用 PBS 洗涤 5min/次，2 ~ 3 次，晾干，DAPI-Antifade Solution 封片；

20. 置于暗处反应 20min，在荧光显微镜下观察结果；DAPI 呈蓝色荧光（A<sub>max</sub> =358，E<sub>max</sub> =461），探针信号呈绿色荧光（A<sub>max</sub> =496，E<sub>max</sub> =524）。

注：镜下观察需要考虑滤光片和显微镜调节，请仔细观察；如果不能及时观察结果，请将标本置于标本盒，用锡纸包好，-20°C 箱放置，此方法储存的标本的荧光信号约可保留 2 个月。



## 注意事项

- 1) 实验过程中部分试剂对人体有害，请注意穿着实验服和佩戴手套；
- 2) 冬季室温温度较低，可适当延长反应时间或置恒温箱中反应；
- 3) 滴加于标本上的试剂应覆盖整个标本，防止因试剂孵育不全而引起结果的偏差（可在滴加试剂后加盖盖玻片或封口膜）；
- 4) 本产品只供实验研究使用，不能应用于临床诊断或治疗。